

**AeroPressor
300W 230V**







Kompressor 230 V
Compressor 230 V
компрессор 230 В



Art. 228000



**Bedienungsanleitung
Instruction manual
Руководство по эксплуатации**

	10-13"  	14-16" 	17-19" 	20-22" 
Bar	Füllzeit (Richtwert) / filling time (approx.) / скорость заполнения (ориентир.)			
3,2	03:00min	05:30min	05:30min	9:30min
3,0	03:00min	05:00min	05:00min	9:00min
2,8	03:00min	05:00min	05:00min	8:30min
2,6	02:30min	04:30min	04:30min	8:00min
2,4	02:00min	04:00min	04:00min	7:00min
2,2	02:00min	04:00min	04:00min	6:30min
2,0	02:00min	03:30min	03:30min	6:00min
ref. tire dimen- sions	165/70/R10"	195/60/R14"	225/45/R17"	255/50/R20"
	155/80/R12"	195/65/R15"	225/40/R18"	295/35/R21"
	175/70/R13"	205/55/R16"	235/35/R19"	265/40/R22"

Garantiekarte / warranty card / Гарантийный талон

Art.-Nr. / art.-n° / Номер артикула.....

Serien-Nr. / serial-n° / серийный номер.....

Funktionsstörung / dysfunction /
неисправность.....

Kaufdatum / purchase date /
дата покупки.....

Kaufadresse / shop address /
адрес магазина.....

Stempel / stamp / печать.....

alca germany automotive gmbh Gewerbestr. 11 D-15859 Storkow
Tel:+49 (0) 33678 687-0 info@alca-germany.com

alca-germany.com

Bitte aufmerksam lesen!

Das Nichtbeachten der folgenden Anweisungen kann sowohl zu Verletzungen als auch zu Sachschäden führen. Lassen Sie den Kompressor bei Gebrauch nie unbeobachtet.

1. Verwenden Sie eine 230V Stromquelle.
2. Der Kompressor wurde nicht für den Dauerbetrieb entwickelt.
3. Bei Benutzung über eine längere Zeit kann es zu Überhitzung und Zerstörung kommen. Ein langsamer Betrieb oder wenn das Metall warm wird, ist ein Zeichen, dass der Kompressor zu lange in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät sofort aus und lassen es mindestens 10 Minuten abkühlen.
4. Kompressor bei 5 bar nicht länger als 7 Minuten laufen lassen.

Das Aufpumpen von Reifen

1. Platzieren Sie das Verbindungsstück auf das Ventil (Abb.1) und drücken es nach unten. Schliessen Sie das Verbindungsstück, indem Sie den Hebel mit dem Daumen nach unten drücken (Abb. 2).
- Achtung: Vergewissern Sie sich, dass das Verbindungsstück auch fest auf dem Ventil sitzt.



2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Schalten Sie den Kompressor ein (Schalter auf Stellung „I“)
4. Wenn der gewünschte Druck erreicht ist, schalten sie den Kompressor wieder aus (Schalterstellung „0“). Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen sie das Verbindungsstück vom Ventil.
5. Den Hebel wieder öffnen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Das Aufpumpen von aufblasbaren Spielgeräten

1. Wählen Sie den passenden Adapter und stecken Sie ihn in das Verbindungsstück (Abb.3).
2. Prüfen Sie den entsprechenden Druck anhand nachstehender Liste. Die Liste ist nur eine Richtlinie. Für genaue Druckbestimmung benutzen Sie die Hinweise des Herstellers des aufzupumpenden Geräts.
3. Stecken Sie den Adapter in das Spielgerät (Abb. 4). Schliessen Sie das Verbindungsstück, indem Sie den Hebel mit dem Daumen nach unten drücken.
4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
5. Schalten Sie das Gerät an. Wenn der gewünschte Druck erreicht ist, schalten Sie das Gerät aus und entfernen den Stecker aus der Steckdose.
6. Entfernen Sie den Adapter

vom aufzupumpenden Gerät und den Adapter aus dem Verbindungsstück.



1. Adapter zum Aufpumpen
2. Sportball Adapter
3. Adapter für Fahrräder



Empfohlener Druck

Vermeiden Sie zu starkes aufpumpen. Übersteigen Sie nie den empfohlenen Druck. Das aufzupumpende Gerät kann platzen und Verletzungen verursachen.

Störungen:

Der Kompressor startet nicht/ pumpt nicht auf.

1. Drücken Sie den Stecker richtig in die Steckdose und überprüfen Sie die Verbindung.
2. Überprüfen Sie den Stecker und die Steckerbuchse auf Verunreinigungen, z.B. Tabak. Verwenden Sie dabei nichtleitfähige Gegenstände, also kein Metall oder ähnliches.
3. Überprüfen Sie die zuständige Sicherung im Fahrzeug. Sie sollte mindestens 15 Amp haben.

Der Kompressor arbeitet ohne zu pumpen

1. Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsstück eng am Ventil sitzt.
2. Überprüfen Sie den Artikel auf undichte Stellen
3. Überprüfen Sie Schlauch und Anschlussstück auf Bruch oder Undichtigkeiten

Der Kompressor arbeitet nur langsam

1. Überhitzung durch überhöhte Belastung. Ausschalten und 30 Minuten abkühlen lassen.
2. Zu geringe Spannung. Prüfen Sie den Ladestand der Fahrzeugbatterie.

Achtung!

1. Pumpen Sie die Gegenstände nicht zu stark auf. Die meisten Fahrzeugreifen werden mit einem Druck von 1.7 - 2.2 bar aufgepumpt, in Abhängigkeit des Reifentyps. Andere Fahrradreifen hingegen werden mit sehr viel weniger Druck versehen.
2. Von Kindern fernhalten!
3. Nicht unbeobachtet lassen!
4. Nicht während der Fahrt benutzen!

Technische Daten:

Nennspannung:	230V DC
Nennaufnahme:	ca. 368 Watt
Nennstrom:	2A
Gewicht:	ca. 2,9kg
Kabellänge:	ca. 300cm
Luftschlauch:	ca. 50cm

Maximaler Druck: 125PSI/8bar
 Luftvolumen: 18L/min

Hiermit erklärt alca germany automotive GmbH, dass sich der Kompressor 228000 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet und folgende Norm erfüllt: EN 50498:2010.

Nur für EU-Länder

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt

das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

	Bar	Psi
Autoreifen	1,7-2,8	24-40
Fahrradreifen	2,4-4,0	35-60
Fußball	0,9	13
Basketball	0,6	9
Traktorreifen	1,5	22
Boot (2 Personen)	fest	
Matratze	fest	

Achtung!
 Aufblasbare Materialien nicht zu stark aufpumpen.

READ CAREFULLY!

Unless directions are followed, physical injury or property damage may result. When using the compressor, never leave it unattended.

1. Power required: 230V 10A D.C.
2. This compressor is designed for occasional use only. Operation over an extended period of time will overheat the unit and damage the compressor. A sluggish operation of the compressor or if the exposed metal fittings get too warm to the touch should indicate to you that the unit has been operating too long and is overheating. When this occurs, stop the unit immediately and let it cool for approximately 10 min. before resuming operation.
3. This compressor is not designed for inflating high pressure tyres such as used on trucks, trailers or tractors.
4. When running at more than 75 PSI do not operate for more than 7 minutes.
5. You may use a 12 volt battery charger to power this compressor, but it must be rated at 14 amps or more to avoid damage to the compressor and for the charger.

TO INFLATE TIRES

1. Place connector on input

valve stem (Fig.1) and push down. Close thumb latch connector (Fig. 2).

Caution: Make sure the connector always touches the core of tire valve stem.



2. Plug power cord into 230V socket receptacle.
3. Turn the device on. When the desired pressure is reached, turn the device off.
4. Remove connector. Always leave the thumb lock in the open position when storing the compressor.

FOR INFLATABLES

1. Select the suitable adapter and insert it into the connector (Fig.3).
2. Check our TYPICAL INFLATION PRESSURE chart. This chart is for reference only and you should consult your owner's manual for a more exact pressure rating.
3. Insert adapter into article to be inflated (Fig. 4).
4. Plug power cord into 230V socket receptacle
5. Turn the device on. When the desired pressure is reached, turn the device off and remove the plug from the socket.
6. Remove adapter from inflated article and remove adapter

from connector.



TYPICAL INFLATION PRESSURE

Avoid overinflating. NEVER EXCEED RECOMMENDED PRESSURE. The item being inflated may burst and cause serious injury.

TROUBLE SHOOTING:

Compressor does not start/blows fuses

1. Push the power plug firmly into the receptacle and twist it back & forth.
2. Check receptacle and plug terminals for dirt, particularly tobacco. Use a non conductive probe, not fingers or metal.
3. Check vehicle lighter fuse. Should be 15 amps minimum.

Compressor runs but does not inflate

1. Be sure the connector always touches the core of the valve stem.
2. Check article for leaks.
3. Check hose for breaks and

leaks at fittings.

Compressor runs slowly

1. Do not over inflate items beyond their needs. Most car tires will inflate properly between 24 - 32 PSI depending upon tire the tire.
2. Keep out of reach of children.
3. Do not leave unattended.
4. Do not use while driving.

Technical data:

Rated voltage: 230V DC
 Nominal power consumption: ca. 368W
 Rated current: 2A
 Weight: ca. 2,9kg
 Cable length: ca. 300cm
 Air hose: ca. 50cm
 Maximum pressure: 150PSI/8bar
 Unload air flow: 18L/min

Declaration of Conformity

Herewith alca germany automotive GmbH declares that the compressor 228000 is in line with the EC-Directives on Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU and in accordance to EN 50498:2010.

rule the details.) Indicative of that regulation is the emblem on the product, on its user manual or the package. By recycling, reuse or an alternative usage type for old devices you contribute to the environment protection.

Applicable for EU Countries

From when the European Directive 2002/96/EU was implemented into national legislations, the following applies: Electric and electronic devices must not be recycled with household waste. Upon completion of their service, the law commits to hand them over on specially organized collecting stations or in shops. (Laws of individual federal states

- Technical specifications and errors are subject to change without notice.

	Bar	Psi
car tire	1,7-2,8	24-40
bicycle tire	2,4-4,0	35-60
football	0,9	13
basketball	0,6	9
lawn tractor tire	1,5	22
Boat (2 man)	solid	
Mattress	solid	

CAUTION!
 Soft inflatable material items will not have existing pressure reading. You must be careful not to over-inflate.

Внимательно прочитайте!

Не соблюдение

предосторожности может привести к получению травмы или материальному ущербу. Используйте компрессор, никогда не оставляйте его без присмотра.

1. Этот компрессор разработан не для непрерывной эксплуатации.
2. Использование дольше рекомендуемого времени может привести к перегреванию и поломке компрессора. Медленная работа компрессора или нагрев отдельных деталей указывает на перегрев изделия.

Если такое происходит, то выключите прибор и дайте ему охладиться в течение как минимум 10 минут, перед тем, как снова начать использовать.

3. Не используйте изделия для накачивания шин, нуждающихся в высоком давлении. (например, шины для больших грузовиков, тракторов и прицепа).
4. Компрессор при 75PSI не использовать дольше 7 минут.
5. Вы можете использовать только 12-вольтовую батарею для этого компрессора, но сила тока должна быть 14 ампер и больше, чтобы избежать поломки компрессора.

Накачивание шин

1. Поместите коннектор штока клапана на вентиль (схема 1). Закройте защёлку коннектора (схема 2). Внимательно: всегда проверяйте, чтобы коннектор был присоединён к штоку клапана.
2. Вставьте штепсель в гнездо розетки. Затем переведите кнопку вкл./ выкл. на позицию включения.
3. Включите прибор. Когда нужное давление достигнуто, выключите прибор.
4. Откройте защёлку коннектора



Для надувания.

1. Выберите подходящий адаптер и присоедините на коннектор (схема 3). Закройте защёлку.
2. Просмотрите нашу таблицу (типичное давление для надувания). Эта таблица приведена только для справки. Вы должны использовать Ваш собственный справочник или же справочник производителя Вашего изделия для точного выяснения нормы давления.
3. Вставьте адаптер в предмет, который Вы собираетесь надувать (схема 4).

4. Вставьте штепсель в гнездо розетки. Затем переведите кнопку вкл./ выкл. на позицию включения.
5. Включите прибор. Когда нужное давление достигнуто, выключите прибор и выньте вилку из розетки.
6. Снимите адаптер с надутого предмета и потом с коннектора



1. Адаптеры для накачивания
2. Адаптер для спортивного мяча
3. Адаптеры для велосипедов



Типичное давление для накачивания

Избегайте чрезмерного надувания. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ. Предмет, который надули сильнее, чем надо, может лопнуть и вызвать травму.

Внимание! У мягких изделий нет существующих норм давления. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не надувать сильнее, чем надо.

Устранение неисправностей:
Компрессор не работает.

1. Вставьте штепсель в гнездо прикуривателя, вытащите обратно и вставьте ещё раз.
2. Проверьте штепсель и гнездо прикуривателя, в особенности на наличие табака. При осмотре используйте не токопроводящие предметы.
3. Проверьте на исправность предохранитель, который отвечает за работу прикуривателя. При замене используйте минимум 15 Ампер.

Компрессор работает, но не накачивает.

1. Проверьте, как прилегает коннектор к штоку клапана.
2. Проверьте изделие на наличие утечек.
3. Проверьте целостность шланга и отсутствие утечки в месте соединений.

Компрессор медленно работает.

1. Перегрев по причине длительной работы. Выключите компрессор и дайте ему остыть на полчаса.
2. Слишком маленькое напряжение. Проверьте зарядное устройство автомобиля.

Внимание

1. Не накачивайте предметы

сверх меры. Большинство автомобильных шин имеют давление от 1,7-2,2 бар, в зависимости от типа шины. велосипедным шинам необходимо существенно более низкое давление.

2. Держите вдали от детей!
3. Не оставляйте без присмотра!
4. Не используйте во время езды!

Технические данные:

Номинальное напряжение: 230В постоянного тока
 Номинальная мощность: около 368вт
 Номинальный ток: 2А
 Вес: около 2,9кг
 Длина кабеля : около 300см
 Воздушный шланг: около 50см
 Максимальное давление: 125AC / 8,8бар
 Объем воздуха: 18 литров/мин.

Сертификат соответствия

Сим alca germany automotive gmbh заявляет, что компрессор 228000 находится в полном соответствии с Директивами ЕЭС

об нитной совместимости 2014/30/ EU.
 Стандарты: EN 50498:2010.

Применительно стран ЕС

С момента имплементации европейской Директивы 2002/96/EU в национальные законодательства meet силу следующее: Электрические и электронные приборы запрещено утилизировать с бытовым мусором. По окончании их срока службы закон обязывает потребителя их сдавать на специально оборудованных приёмных пунктах или в магазин. (Детали регламентированы законами конкретных земель.) На это предписание указывает условный значок на продукте, на инструкции по эксплуатации или упаковке. С повторным использованием, утилизацией отходов или иным видом применения старых приборов вы вносите вклад в защиту окружающей среды.

• Технические изменения и недостатки исправляются без уведомления.

	Bar	Psi
Автомобильные шины	1,7-2,8	24-40
Велосипедные шины	2,4-4,0	35-60
Футбольный мяч	0,9	13
Баскетбольный мяч	0,6	9
Шины газонокосилки	1,5	22
Лодка (двухместная)	крепко	
Матрас	крепко	

Внимание! У мяпчик изделий нет существующих норм давления. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не надуть сильнее, чем надо.

Wir danken Ihnen für den Erwerb dieses alca-Qualitätserzeugnisses. Alle alca-Erzeugnisse werden nach höchsten technischen sowie gesetzlichen Standards entwickelt, hergestellt und unterliegen einer ständigen, strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, so bedauern wir dies sehr. Bitte wenden Sie sich mit diesem Dokument an Ihr Fachgeschäft, um Kontakt mit unserem lokalen Servicepartner aufzunehmen. Garantieansprüche gelten nur innerhalb der gesetzlichen Frist ab Kaufdatum. Sie müssen unverzüglich erhoben werden und sind ausschließlich beschränkt auf Reparatur bzw. Austausch des Erzeugnisses. Bei unsachgemäßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienanleitung erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

Thank you for having purchased this alca-quality product. All alca-products are developed and manufactured according to highest technical and legal standards with permanent quality control. We would sincerely regret, in case this product should not function accurately. Please contact your dealer to find out our local service partner. Any warranty claims are only valid within the legal warranty period starting from the purchase date. They should be declared without delay and are strictly limited to repairing or replacing of the product. Warranty immediately becomes invalid in case of misuse or non-compliance of the instruction manual.

Благодарим Вас за покупку нашего высококачественного товара alca. Вся продукция alca разрабатывается по самым высоким техническим и законодательным стандартам, и находится под строгим и постоянным контролем качества. Если это изделие все же не работает должным образом, то мы очень об этом сожалеем. Пожалуйста, обратитесь с этим документом к дилеру, чтобы войти в контакт с нашим партнером сервиса по месту покупки. Гарантия распространяется только в пределах установленного законом срока с момента покупки товара. Вы должны сразу указать Ваши претензии, и тем самым возможен будет ремонт или замена изделия. Гарантийный ремонт не производится, если претензии на товар возникли в результате неправильного обращения с ним или несоблюдения инструкции по эксплуатации.